

センサーオーブンレンジ 家庭用

アール イー エス

形名RE-S150

業務用として使用しないでください。










お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 このクックブッグ、取扱説明編・料理編)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。 このクックブック(取扱説明編・料理編)は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

操作部の説明

● お買いあげの機種によっては、この取扱説明書で記載しているキーのデザインと異なっている場合がありますが、使いかたは同じです。



初めてお使いのとき

もくじ

(1センサー解凍・2トースト・3牛乳と酒・6冷凍 食品)の5種類を合わせた9メニューです。

料理編

| (| ペ | _ | ジ |) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

お菓子・パン

| ・型抜きクッキー | 22 |
|-------------|----|
| スポンジケーキ 22~ | 23 |
| チョコレートケーキ | 23 |
| ・ロールパン | 23 |

お総菜

| じゃがいもときのこのグラタン | 24 |
|----------------|----|
| ぶりの照り焼き | 25 |
| 鮭とコーンのホイル焼き | 25 |
| 山菜おこわ | 25 |
| 焼きとり | 26 |
| もち | 26 |

▶ マカロニグラタン …………………… 24

手軽に作れる簡単メニュー

| ▶ あさりの酒蒸し | 26 |
|-----------|----|
| ▶ 市販の冷凍ピザ | 26 |
| ▶ 焼きいも | 26 |

取扱説明編に記載しているメニュー

| ▶ピザトースト | 16 |
|----------------------|----|
| ▶い り卵 ······· | 16 |
| ▶ 市販の冷凍グラタン | 18 |
| ▶野菜をゆでる | 20 |

取扱説明編

カタログなどに記載している自動メニュー数は、 色のメニュー4メニューと、自動加熱キー

| (ペ- | -ジ) |
|---|-----|
| ● 操作部の説明 | 2 |
| ●安全上のご注意4 | ~ 7 |
| 大切なことが書いてあります。 必ず、はじめにお読みください。 | |
| ● 各部のなまえと付属品 | 8 |
| ● 電源を入れてカラ焼きをしてください … | 9 |
| ● 加熱のしくみ | 10 |
| ●調理のときのお願い | 10 |
| ● 使える容器(使えない容器にご注意を) | 11 |
| ● センサーあたため | 12 |
| あたための調理例 | 13 |
| ❖ あたためを手動でするときは ··········· | 14 |
| ● 1 センサー解凍 ···································· | 15 |
| ● 2 トースト | 16 |
| ● 3 牛乳・酒 | 17 |
| ● 4 グラタン | 18 |
| ・市販の冷凍グラタン(手動) | |
| ● 5 ケーキ | 19 |
| ● 6 冷凍食品 | 19 |
| ● レンジ ··································· | 20 |
| ●トースターグリル | 20 |
| | 20 |
| ● オーブン | 21 |
| 発酵するとき | 21 |

| | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

| お手 | 入扌 | n | | | | | | | | | 27 |
|----|----------|--------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|--|------|
| 故障 | かね | な? | | | | | | | | 28~ | 29 |
| 保証 | ٤, | アフ | ター | サ- | -ビ | ス・ | | ••••• | | 30~ | 31 |
| 仕 | 樣 | | | | | | | | | | 32 |
| 1 | 故障 呆証 | 故障かれ 保証とこ | 故障かな? 保証とアフ | 故障かな? ······· 保証とアフター | 故障かな? ·············· 呆証とアフターサ− | 故障かな? ························· 呆証とアフターサービ | 故障かな? ···································· | 故障かな? ········ 呆証とアフターサービス ······ | 故障かな? ···································· | 故障かな? ···································· | お手入れ |

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全に お使いいただくためにいろいろな表示を しています。

その表示を無視して、誤った取り扱いを することによって生じる内容を、次のよ うに区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みに なり、記載事項をお守りください。

危 晚

● 吸排気口や穴などに、 ピンや針金などの金属 物や異物を入れない 感電・けがや故障の原 因になります。



● 自分で絶対に分解・修理・改造をしない 感電・火災・けがの原 因になります。



異物が入った場合や修理は、 お買いあげの販売店、または シャープお客様ご相談窓口に ご相談ください。[31ページ]

♠ 警告

アンペア

● 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う



他の器具と併用した分岐コンセント(延長コード)を使うと、異常発熱し、発火 や感電することがあります。

必ず実施

■ 電源プラグの刃や、刃の取付面に付着 したほこりは、拭き取る 発火の原因になります。



必ず実施

● お手入れのときは、必ず電源プラグを コンセントから抜き、冷めてからおこ なう また、濡れた手で抜き差ししない



プラグを抜く

なう また、濡れた手で抜き差ししない 感電・やけど・けがをすることがあ ります。

● 傷んだコードや電源プラグ・コンセントの差し込みがゆるいときは、使わない感電・ショートによる発火の原因になります。また、電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



電子レンジを安全にお使いいただくために

■ 加熱時間は、控えめに

- 飲み物は、加熱しすぎると加熱後、取り出すときに 突然沸とうして飛び散り(突沸)、やけどをすること があります。加熱時間の目安は、√17ページ〉を参照し てください。
- 食品は、加熱しすぎると発煙・発火することが、あ ります。
- お手入れは、加熱終了後や汚れに 気付いたらこまめに 27ページン
 - ●電源プラグを抜き本体や付属品が冷めてから、 こまめにお手入れをおこなってください。
 - 庫内底面に付着した食品カスは、発煙・発火 することがあります。

人が死亡または重傷を負うおそれが 高い内容を示しています。

人が死亡または重傷を負うおそれが 警告 ある内容を示しています。

人がけがをしたり財産に損害を受け 注意 ろかんがしています。 るおそれがある内容を示しています。 図記号の意味



してはいけないこと を表しています。



必ず差込プラグをコン セントから抜くことを プラグを抜く表しています。



分解や修理改造の禁 止を表しています。



必ずアースをすること を表しています。



しなければならない ことを表しています。



触れてはいけないこと を表しています。

▶ 熱に弱いものを近付けない たたみ・じゅうたん・テー ブルクロスなどの敷物の上 に置いたり、カーテンなど の燃えやすいものや、スプ レー缶を近付けないでくだ さい。引火や破裂したり、 敷物などは、変形・変色・ 反りの原因になります。




子供だけで使わせたり、幼児 の手の届く所で使わない 感電・やけど・けがをする ことがあります。

▶ 電源コード・プラグを傷付け たり、変形させたりしない

加工する、高温部(排気口)に 近付ける、無理に曲げる、引 っ張る、ねじる、束ねる、重 い物をのせる、挟み込むなど をすると、電源コードが破損 し、火災・感電・ショートの原 因になります。



● アースを確実に取り付ける 故障や漏電のときに、感電するおそれが あります。






A

工事店にご相談ください。

アース専用端子 アース端子付きコンセントが ある場合

アース線先端の皮をむき、アース 端子に確実に固定します。



アース端子付きコンセントが ない場合 湿気のある場所に打ち込みます

アース棒(別売り)をご使用ください。 アース棒

ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に 接続しないでください。

水気や湿気の多い所に設置する場合は、お買いあげの販売店 または、電気工事店に依頼して、必ず アース工事(D種接地工 事)をしてください。

- 湿気の多い場所 飲食店の厨房。● 土間・コンクリート床。 ● 酒・しょうゆなどの醸造、貯蔵所。
- 水気のある場所 アースとともに漏電しゃ断器も設置してく ださい。
 - 八百屋・魚屋の洗い場など、水を扱う所・ 水滴の飛び散る所。
 - 地下室のように結露が起きやすい所。
- 設定場所の変更や、ご転居の際には必ず再度アースの 取り付けをおこなってください。

シャープホームページでもお知らせしています。http://www.sharp.co.jp 「くらしのアドバイス」 「お問い合わせ」 「電子レンジ」

- レンジ加熱とヒーター加熱を 誤らないように
 - 加熱の種類を誤ると、食品や容器が発煙・ 発火することがあります。
 - 加熱スタート後も加熱の種類を確認してく ださい。
- 据え付け部の壁面汚れや変色が 気になる場合
 - 排気口からの油煙や熱風で壁面が汚れたり、 変色したりするおそれがあります。 壁面とのすき間は十分にあけるか、あらか じめアルミホイルを壁面に貼ると、汚れを 防止できます。

…安全上のご注意

①注 意

必ず、「使える容器」をご覧ください。 11ページ〉

加熱によって使えないものがあります。

お料理するとき


- 食品や飲み物などを加熱しすぎない
 - ●発煙・発火のおそれがありますの で、様子を見ながら加熱します。

(あんまん・パン・やきいもなど)

- ●油が付いたもの (バター付きトースト・フライものなど)
- ●飲み物は、取り出すときに突然沸騰して飛び 散り(突沸)、やけどをすることがあります。 広口の容器に入れ、加熱前にスプーンなどで かき混ぜます。加熱時間の目安は 17ページ を参照してください。
 - ●油脂分の多いもの(牛乳・生クリームなど)
 - ●お酒・コーヒーなど

加熱しすぎたときは、そのまま20秒ほど庫内 で冷ましてから取り出してください。 また、容器については 11ページ〉を参照してく ださい。

金属容器やアルミホイルなどを使用 してレンジ加熱しない





火花が出て本体を傷めたりします。

特殊な加熱方法でアルミホイルなどを使用します。 このクックブックで記載している使いかたであれ ば、使用できます。

▶ 鮮度保持剤(脱酸素剤)を入れたまま 加熱しない 発火することがあります。



回転網の上に汁や油分が落ちそうな バター付きトーストなどをのせて焼 かない 発火することがあります。



丸皿に衝撃を加えたり、急冷 したり、使用中のドアにも水 をかけない

割れるおそれがあります。



▶ びん・密封容器の栓やふたを はずす

容器が破裂して、やけどやけ がをすることがあります。



必ず実施

▶ 乳幼児のミルクなどのあたた めは仕上がり温度を確認する やけどをすることがあります。



必ず実施

膜(いかなど)や殼付き(クリな ど)のものは、切れ目や割れ目 を入れる



必ず実施

殻が破裂して、やけどやけが をすることがあります。


ラップをはずすときは、注意

蒸気が一気に出るので、ゆっ くりはずしてください。やけ どをすることがあります。



必ず実施

卵は、割りほぐしてから加熱





必ず実施

● ドアやとってに無理な力を加えない 本体が倒れて、けがをしたり、 電波漏れの原因になります。



● 水のかかる所や火気の近くで使わ ない

感電・漏電することがあります。



庫内やドアに物をぶつけたり ドアに物を挟んだまま使わない 電波漏れによる障害が起こる ことがあります。



回転網をはずずときは、上ヒー ターに当てない 上ヒーターが割れて、けがを することがあります。∑27ページ〉



■ 調理以外に使わない 過熱・異常動作して、発火する ことがあります。 庫内を収納庫として使わないで ください。また、カラ(食品なし) の状態でレンジ加熱しないでく ださい。



● 本体の上に物を置かない過熱して焦げたり、天面が変形 や変色することがあります。



庫内やドアに油・食品カス・煮汁を付けたままで放置したり、加熱したりしない発火・発煙したり、さびることがあります。 付着した場合は、冷めてから、必ず、拭き取ってください。



禁止

■ 電源プラグを抜くときは、電源 コードを持って引き抜かない。断線やスパークして、発火する ことがあります。



● ヒーター加熱中や加熱終了後、 しばらくは高温箇所(ドア・庫内・付属品など)に触れない 高温のため、やけどをすることがあります。食品や付属品の出 し入れは、乾いたミトンなどを ご使用ください。



接触禁止

● 電子レンジが転倒・落下した場合は、外部に損傷がなくても使用せず、点検を依頼する感電や電波漏れすることがあります。



(落下を防ぐ、転倒防止金具 「品番RK-TB1」別売)

● 長期間使用しないときは、電源 プラグを抜く 絶縁劣化などで感電や漏電・火災 の原因になります。



庫内の食品が燃えだしたときは、 ドアを開けない



ドアを開けると酸素が入り、勢いよく 燃えます。

- ●次の処置をしてください。
 - 1. ドアを閉めたまま、とりけしキーを押す。
- 2. 電源プラグを抜く。
- 3. 本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火する のを待つ。
- 鎮火しない場合は、水か消火器で消火する。
- ◆そのまま使用せずに、必ず販売店に点検を依頼 してください。

壁との間をあける ポラロカス さがない

(吸気口・排気口をふさがない) 8ページ


過熱して発火や故障することがあります。

■壁が汚れたり、排気熱で窓ガラスが割れるおそれがあります。 窓ガラスがある場合は、排気口と 20cm以上はなす。



必ず実施

(温度差によって割れる場合があります) また、熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向い 合うときは、熱変形 するおそれがあるたっ め、遠ざけてください。



上記の記載寸法を離しても調理中の油や湯気が 混じり、排気口付近の壁が汚れたりすることが あります。

壁の汚れが気になる場合は、壁面にアルミホイルなどを貼ると、汚れを防ぐことができます。


製品本体には貼らないでください。

■ まわりを密閉した状態にしない 新鮮な空気で吸排気が十分にできるように、天 面後面、両側面に開放空間を設ける。製品のま わりにすきまがあっても、5面で囲まれている ところに設置しない。

お願い

テレビ、ラジオから3m以上離す 雑音や画像が乱れる原因になります。

各部のなまえと付属品



必ず、お守りください

回転軸 部分や 電波の出口カバー に、食品カスが付着したままで使用すると、焦げたり火花が飛んだりします。こまめにお手入れしましょう。 27ページ

電源オートオフ機能(省エネ設計)

●ドアを開けると電源が入ります。「0」表示点灯 ドアを閉めると1分後に電源が切れます。「0」表示消灯 ドアを開けていたり、「0」表示以外のときは、電源は切れません。 庫内温度が高いときは、製品庫内を冷やすためにファンが回転し、 電源が切れるまで最大10分かかります。

付属品 (各1) 紛失や破損したときは、お買いあげの販売店へお申し付けください。(有料)



電源を入れてカラ焼きをしてください

オーブン加熱で200、20分の加熱をします。

電源を入れる



庫内に回転網のみをセットし、 ドアを閉める



使う付属品・


回転網は、横向きでなくても支障ありません。 無理に回さないでください。

ご注意

- ご購入後は、庫内に付着している油を 焼き切るため、カラ焼きをしてください。 カラ焼きをしなくても調理できますが、 庫内が高温になると吸排気口から煙や においが出ます。そのため、調理前に カラ焼きをおすすめします。
- ◆カラ焼きをするときは、必ず部屋の窓 を全開するか、換気扇を回しておこな ってください。

煙やにおいに敏感な小鳥などは、別の 部屋に移しておきましょう。

- 電源プラグを差し込み、ドアを開ける
- ●ドアを開けると「0」表示点灯。 (電源が入ります)









レンジ オーブン トースターグリル

2



を押す

●初め、170 を表示します。



レンジ オーブン トースターグリル

3



下がる 上がる

▲を押して 加熱温度(200)を合わせる

●表示部の ▼ は加熱の種類(オーブン) を示しています。



4



を2回押す



途中で操作をまちがったときは、 <u>とりけし</u>を押して、操作2から やり直してください。

(加熱時間20分を合わせる)



を押す

本体がかなり熱く なります。 ご注意ください。 加熱

終了音 20 ピー 力

20分後 カラ焼き終了

加熱中・加熱後のご注意

- ●高温のため庫内壁が膨張するときに 「ポン」と鳴ることがあります。 冷めるときも鳴ることがあります。
- ●加熱終了後は、製品内部を冷やすために、ファンが回転(最大5分)します。 その後、電源が切れます。(最大10分)

加熱のしくみ

レンジ加熱

まさつねつ


食品中の水分子が、摩擦熱を起こすため、食品の外側と内部がほぼ同時に加熱されます



- 食品の種類・加熱前の温度によって加熱時間は、異なります。
- 食品の分量が2倍になると加熱 時間は、2倍弱になります。


オーブン加熱

上下にあるヒーターで庫内の温度を一定に保ち、 食品を包み込んでふっくら焼き上げます



◆ 発酵は庫内を冷ましてから。

トースターグリル加熱



上下にあるヒーターからの強い熱で焼き 上げます

●汁や油分が底面に落ちそうなメニューは、丸皿にのせて加熱してください。



●素材の種類や脂ののりにより、焦げかたが 変わるため、様子を見ながら焼いてください。 たれつきメニューをするときは、丸皿にアル ミホイルを敷き、食品をのせます。 (あと始末が楽です)

● 手動加熱の場合、庫内が熱いうちに焼くときは加熱時間を控えめに。

組み合わせ加熱(電波とヒーターで加熱)

● レンジとヒーター(オーブンやトースターグリル)の組み合わせ加熱により、微妙な火加減を自動で調節します。

4グラタンの加熱方法です。

手動加熱で設定はできません。

調理のときのお願い

「安全上のご注意 お料理するとき」 もあわせてご覧ください。 6 ページ

自動加熱のとき

付属品・容器は、加熱に合ったものを

容器は加熱に合った材質で、重すぎたり、軽すぎたりしないものをお使いください。

液体の加熱は、くびれのない広口の容器をお使いください。

自動加熱の連続使用について

加熱時間の追加目的で、同じ食品を自動加熱で続けて加熱しないでください。

食品が、焦げることがあります。もう少し加熱したい場合は、手動加熱で様子を見ながら加熱してください。

加熱中は、ドアの開閉に注意を 残り時間表示が出るまで、開けないでください。 (食品に合った加熱内容を決めています) もし、途中で開けたり、停電になった場合は、手動加熱 で様子を見ながら加熱してください。

記載の材料・分量を守って この製品に合わせた内容を、記載しています。 材料・分量を変えるときは、手動加熱で様子を見なが ら加熱してください。

レンジ加熱のとき (電波加熱)

レトルト食品や缶詰は、移し替える

アルミなど金属製の容器では、容器の中があたたまらず、 火花が出て本体を傷めたりします。

小さく切った根菜などの少量加熱は、必ず浸る ぐらいの水を入れて

火花が出ることがあります。

金串などの金属物は使えません

火花が飛んだり、やけどや故障の原因となります。 特殊な加熱方法でアルミホイルなどを使用することが ありますが、このクックブックの記載どおりにお使い ください。

「オーブン・トースターグリル加熱のとき (ヒーター加熱)」

ラップやプラスチック容器を使わない 溶けたり、発火するので使えません。

加熱中のドアの開閉はなるべくしない 庫内温度が急に下がります。加熱状態の確認は、残り 時間表示になってからすばやく開閉してください。

できあがったらすぐに取り出す
庫内に入れておくと、余熱で焼きすぎになったりします。

換気をしながら調理する

メニューによっては、煙が多く出る場合があります。 部屋の換気をおこなってください。

市販の本やガスオーブン・他の電気オーブンでの レシピは、様子を見ながら

市販の本などの加熱時間や温度では、うまく仕上がらないことがあります。

使える容器 使えない容器にご注意を



は、使えない理由、または使いかたによって、使用できないことを 記載しています。

| | 使えません。 全 使えます | 。 記載しています。 |
|------------|--|---|
| | 加熱の種類容器の種類 | レンジ (電波) 組み合わせ オーブン・ トースターグリ (ヒーター) |
| ガ | 耐熱性のある容器 | 急熱・急冷すると割れることがあります。 |
| ガラス | 耐熱性のない容器 強化ガラス・カット グラス・クリスタル ガラスなど。 | ● レンジ加熱では、カットのないもので、油や砂糖を使わない 1~2分以内の加熱に使えます。 |
| プラスチッ | 耐熱性のある容器 (耐熱温度140 以上) | 砂糖や油分の多い料理は、 高温になり、変形したり、溶けたりするため使えません。 時間をかけすぎると変形や 溶けることがあります。 本体は、耐熱性であっても ふたは熱に弱いものがある のでご注意ください。 |
| ック | 発泡トレーな どの熱に弱い プラスチック 容器 (耐熱温度140 未満) | ※ 溶けたり、燃えたりするので使えません。 スチロール・ポリエチレン・メラミン(幼児用食器など)・フェノール・ユリアなども、溶けたり焦げたりして使えません。 |
| 陶磁器・ | 陶器 磁器 | 急熱・急冷すると割れることがあります。 色絵やひび、金・銀箔、金・銀線、金・銀粉のある器は傷めたり 火花が出るので使えません。 |
| ・漆器など | 漆器 竹製品 木 紙 | 漆器は塗りがはげたり、ひび割れたりして使えません。 紙・木・竹製品も焦げたり燃えたりして使えません。●竹串・キッチンペーパー・天ぷら敷紙など、このクックブックで記載している使いかたであれば、使用できます。 |
| 金 属 | アルミ ステンレス ホーローなど の金属容器 | 火花が出て、本体を傷めるので、小さなアル ミケースも使えません。 |
| | ラップ (耐熱温度 140 以上) | 油分の多い料理は高温になり、発火するので使り溶けるため使えません。 えません。 |
| その | アルミホイル | 火花が出るので使えませんが、このクックブックで記載している使いかたであれば、使用できます。 (酒のかん・解凍) |
| 他 | オーブン用 クッキング シート | ●ケーキ作りで使う硫酸紙・オーブン用クッキングペーパーなど は使えます。 庫内壁面に接触させると焦げることがあります。 |
| | 特殊な形をした容器 | とくに注ぎ口の細長い容器などでレンジ加熱をすると、容器の紹い部分が集中的に加熱されるため「突沸」しやすく、やけどの原因になります。 |

センサーあたため

使える容器 (レンジ加熱) 11ページ〉



食品を庫内へ入れて ドアを閉める

置きかた

ごはん1杯は、丸皿の中央に置きます。

食器が軽いとぬるめに仕上がります。

センサーあたためのしくみ






1



を押す



レンジ オーブン トースターグリノ

冷凍食品のときは、<a>⑥冷凍食品 で加熱してください。<a>○18~19 <<a>○2 <a>○2 <a>○2

加熱

- ●加熱途中で残り時間を表示。
- ●加熱途中で、混ぜるときは、ドア を開けると一時停止します。 再スタートはセンサーあたためを 押します。

食品を取り出す

終了音ピー

仕上がりの調節について

<u>センサーあたため</u>を押した直後に、仕上がりキーを押す。(丸皿が1回転する間に押します)

「強」または、「弱」を表示します。



強め

● あつめにするとき

弱め

- ぬるめにするとき
- 量が少ないとき
- 食品に応じて必ず、仕上がりキーを押すものがあります。 (13ページ)

ポイント

センサーあたためのしくみ

食品と容器の重さで自動的に加熱時間が 決まります。

- 食品の分量に比べ、容器が大きすぎたり、小 さすぎたり、また極端に重い容器を使うと、 上手にできないことがあります。
- ●軽い耐熱性プラスチック容器 (市販の冷凍お 弁当用おかずの容器や、ふた付きの保存容器 など)を用いたり、容器を使わずに食品だけを 丸皿にのせて加熱するとぬるく仕上がります。
- ●陶磁器・耐熱性の容器に入れて加熱します。
- ●量が多いときは2つに分けます。より上手に仕上がります。



ご注意

- ●発泡トレーや耐熱性のないプラスチック容器は、 溶けたりするので使えません。
- 高温で使用した後の丸皿にプラスチックなど熱に 弱い容器を置いたり、ラップを敷かないでください。

お願い

次のような食品のあたためには、センサーあたため を使いません。

● 飲み物...

<u>3牛乳・酒</u>で加熱します。 センサーあたため」で加熱すると熱くなりすぎて飲み物には、適しません。∑17ページ〉

● パン類...

手動 トースターグリル で加熱します。 ロールパン2個(1個30g) 3~4分 (20ページ)

乾燥したもの、水分の少ないもの(干もの・落花生など)・ パセリ・青じそなどの乾燥...

手動 レンジ 200Wで加熱します。 20ページ 加熱しすぎると焦げて煙が出ることがあります。

● あんまん・肉まん・まんじゅう・茶わん蒸しなど のあたため...

「◆あたためを手動でするときは」をご覧ください。 √14ページ〉

あたための調理例

食器の重さによって、仕上がりに差が出ます。写真の食器を参考にしてください。

常温・冷蔵もの

ラップをするもの

しっとり仕上げたい場合に



(煮もの・蒸しもの・汁もの 調理済冷凍食品全般など) ラップは、ゆとりをもたせて かぶせます。 加熱後は、すぐにはずします。

(食品・容器の変形の原因)

煮もの



分量:約100~400g

カレー・シチュー



分量:約200~400g ●加熱後、かき混ぜる。

汁もの(スープ)



分量:1~3杯(約600mL) ●加熱後、かき混ぜる。

ラップをしないもの

水分をとばしぎみにしたい場合に

(ごはんもの・ 揚げもの・焼 きもの・炒め ものなど)



炒めもの (焼きそば)



スタート直後: ▼ (弱め) パサついているときは、 サラダ油かバターを少 し混ぜる。 加熱後、混ぜる。

分量:約100~200g

焼きもの(ハンバーグ)



分量:1~4個(約360g) スタート直後: ▼ (弱め) 表面が乾いていれば、 あらかじめサラダ油を 塗る。

揚げもの(天ぷら)



分量:約100~400g ■にキッチンペーパーや 天ぷら敷紙を敷き、重な らないように並べる。 いかは、はじけるので 手動加熱で控えめに。

フライは、手動「トー スターグリル を使うと カラッと仕上がります。 お好みで使い分けてく ださい。

調理済フライ(100g) 手動 トースターグリル で5~6分 20ページ

ごはん



分量:1~3杯(約450gまで) ● 固めのごはんは、霧吹き などで水をふりかける。

やきとり

分量:2~15本(約380g) スタート直後: ▼ (弱め)

ピラフ・焼きめし

分量:約100g~400g

●加熱後、混ぜる。

冷凍もの

冷凍ごはん・冷凍のカレー・シチューなどのあたためは、 6冷凍食品を使います。 18~19 ページ >

◇あたためを手動でするときは



を使います (使いかた (20ページ)) 手動で加熱する場合の時間の目安としてご覧ください。ただし、食品の種類・加熱前の温度などにより仕上がりが変わります。 様子を見ながら加熱してください。

下表の茶わん蒸し以外は、<u>手動レンジ</u>500Wで加熱します。

あたためるとき

mL=cc

| | メニュー名 | ラップの有無 | 分量/目安時間 | コッ |
|---------|----------------|--------|--------------------|--|
| | 煮もの | 有 | 200g/約2分 | |
| | カレー・シチュー | 有 | 1人分(200g) / 約3分 | 加熱後、かき混ぜる。 |
| | 汁もの(スープ) | 有 | 1杯(200mL)/約2分 | 加熱後、かき混ぜる。 |
| 常温も | 肉まん・あんまん | 有 | 1個(約110g) / 約1分 | 底の紙を取ってサッと水にくぐらせ、1個ずつゆったりとラップに包む。 あんまんは、あんが先に熱くなり、3分以上加熱すると発煙・発火のおそれがあるので、加熱時間は、控えめに。 |
| の | まんじゅう | 有 | 1個(65g)/20~40秒 | あんが熱くなるので控えめに加熱する。 |
| 冷 | ごはん | 無 | 1杯(150g)/約1分20秒 | 固めのときは、水を振りかける。 |
| 冷蔵もの | 焼きそば スパゲッティ | 無 | 1皿(200g)/約1分40秒 | パサついているときは、サラダ油かバターを 少し混ぜる。加熱後、混ぜる。 |
| 0) | ハンバーグ | 無 | 2個(180g)/約1分30秒 | |
| | 天ぷら・フライ | 無 | 1人分(200g)/約1分30秒 | |
| | やきとり | 無 | 6本(150g)/約1分20秒 | 照りを出すため、あらかじめたれを塗る。 |
| | ピラフ・焼めし | 無 | 1人分(250g)/約1分50秒 | 加熱後、かき混ぜる。 |
| | 茶わん蒸し | 無 | 1個 / レンジ 200Wで約3分 | 具の種類や量によって加熱時間が異なるの で様子を見ながら加熱する。 |
| | ごはん | 有 | 1杯(150g)/約3分20秒 | |
| | カレー・シチュー | 有 | 1人分(200g) / 約6分 | 加熱後、かき混ぜる。 |
| | ハンバーグ | 有 | 2個(180g)/約4分50秒 | 加熱後、ラップをしたまま2~3分蒸らす。 |
| | しゅうまい | 有 | 15個(230g)/約6分 | 両面に水を振りかける。 |
| 調用 | ピラフ・焼きめし | 有 | 1人分(250g)/約5分30秒 | あらかじめよくほぐしておく。 |
| 調理済冷凍食品 | ミックスベジタブル | 有 | 約100g/約3分30秒 | 少量加熱は火花が出ることがありますので、 避けてください。 |
| 保 | 里いも・かぼちゃ | 有 | 約500g/約14分 | |
| 品 I | 肉まん・あんまん | 有 | 1個(約110g) / 約1分30秒 | 底の紙を取ってサッと水にくぐらせ、1個ずつゆったりとラップに包む。 あんまんは、あんが先に熱くなり、4分以上加熱すると発煙・発火のおそれがあるので、加熱時間は、控えめに。 |
| | まんじゅう | 有 | 1個(65g) / 40秒~1分 | あんが熱くなるので控えめに加熱する。 |

野菜をゆでるとき (必ずラップかふたをします)

●素材の鮮度によって加熱時間が変わります。

| | • • • | • | • |
|-----|---------------|-------------|--------------------------------------|
| | 素 材 名 | 分量/目安時間 | コ ツ |
| 根菜 | にんじん | 200g/約11分 | 用途に合わせて切り、あらかじめひたひたの水(1カップ)を加えておく。 |
| 菜 | だいこん | 200g/約7分 | 大きさをそろえる。 |
| 葉菜 | キャベツ・白菜 | 200g/約3分20秒 | 太い芯はあらかじめそいでおく。 |
| | カリフラワー・ブロッコリー | 200g/約3分30秒 | 小房に分け、あらかじめ食塩水につけてアク抜きをする。 |
| 花果菜 | グリーンアスパラガス | 200g/約3分30秒 | 根元のかたい皮を取り、あらかじめ軽く塩でもんでおく。 |
| 菜 | かぼちゃ | 400g/約8分 | 大きさをそろえる。 |

じゃがいも、さつまいも、ほうれん草は、20ページ〉をご覧ください。

庫内へ食品を入れて ドアを閉める

1センサー解凍





置きかた

- ●食器には、のせないでください。
- ●ラップを敷いて食品を丸皿の中央に置きます。
- ラップは、食品より少し大きい程度に敷きます。 大きすぎてかぶさっていたり、包んだ状態では、 上手に解凍できません。

1

1 センサー 解 凍



を押す





●加熱途中で残り時間を表示します。



食品を取り出す

素材に応じて仕上がりキーを 使います _{石記参照}

1センサー解凍 を押した直後に仕上がりキーを押す。 (丸皿が1回転する間に押します)

●「強」または、「弱」を表示します。



強め

- ●かたまり肉
- しっかり解凍するとき

弱め

- 魚介類
- 控えめに解凍するとき

ポイント

- 一度に解凍できる分量は、100~400gまで。
- ●解凍する直前まで冷凍室に入れておいた食品を 使います。

溶けかけているときは、様子を見ながら手動 レンジ 200Wで解凍します。 20ページ

● 食品は、同じ種類・大きさにそろえましょう。 変色や煮えを防ぐために、身の細い部分や薄い 部分には、アルミホイルを巻きます。

ご注意

- 食品以外のもの(バランなどの飾りや敷きもの・ 調味料の小袋)といっしょに解凍するのはやめて ください。
- トースターグリルやオーブン加熱の後は、庫内が 熱くなっていますので冷めてから加熱してくだ さい。

ラップが溶けるおそれがあります。

- ●食器には、絶対のせないでください。煮えすぎて失敗するおそれがあります。
- ●アルミホイルを使うときは、庫内壁面やドアに 触れないようにしてください。 火花が出て、本体を傷めたりします。
- ●庫内が高温のときは、スタートしません。 表示部に「U04」が表示し、お知らせ音が鳴ります。ドアを開けて冷ましましょう。表示が消えれば使えます。

素材別のコツ

| 食品名 | 仕上がりキー | コッ |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| かたまり肉 | (▲ 強め)を 押す | |
| 薄切り肉 とり肉 ひき肉 | | 骨付きとり肉は、 足の細い部分にア ルミホイルを巻く。 |
| まぐろ(赤身) いか・えび 魚 | (▼ 弱め)を 押す | ー尾魚は尾の細い 部分にアルミホイ ルを巻く。 |

- 上手に解凍するための ホームフリージング(冷凍)のコツ
- ●バランなどの飾りや敷きもの・調味料入りの小袋 は取り除きます。

材料は新鮮なものを薄く、平たく整えます。

- ●1回分(200~300g)ずつに分けます。 かたまり肉以外は、極端に薄くならないよう3cm 以内に厚みをそろえます。
- ●必ず空気を抜き、ラップなどで密封します。 野菜は、固めにゆでて水分をよくきります。 ゆでた野菜の解凍は6冷凍食品で、加熱します。 √19ページ〉

2トースト



庫内へ食品を入れて ドアを閉める

一使う付属品

回転網

置きかた

1枚焼くときは、片側に置く。 2枚焼くときは、一列に並べる。

常温・冷凍もの (6枚切り2枚まで)

食パンが庫内壁面に触れない ように、中央に寄せます。



2 1-21



_



レンジ オーブン トースターグリル

2枚焼くときは

2トースト を2度押す。 (回転網が1回転する間に 押します)



レンジ オーブン トースターグリル

加熱

● 加熱途中で残り時間を表示します。

終了音ピー

冷凍保存の食パンを焼くときやお好みの 焼き色に調節したいとき

2トースト を押した直後に、仕上がりキーを押す。 (回転網が1回転する間に押します)

●「強」または、「弱」を表示します。



強め

- ●冷凍食パンのとき
- ●濃いめにするとき

弱め

●薄めにするとき

ポイント

お願い

●パン類のあたためは、手動 トースターグリル で、様子を見ながら加熱します。 20ページ ロールパン2個(1個30g)で、3~4分です。

ご注意

- ●プラスチック容器やラップは溶けたり、焦げた りするため使えません。
- ●バターを塗った食パンは焼かないでください。 バターが庫内底面に落ち、発煙・発火のおそれ があります。
- ◆冷凍パンは保存状態により焼き色が異なります。
- ●回転網の構造上、上面と下面の焼け具合は、異なります。

❖ 手動でするときは

| 食品名 | 分量 | 目安時間 |
|-----------|----|-------------------------|
| 食パン | 1枚 | トースターグリル 3分50秒~4分50秒 |
| 常温もの 6枚切り | 2枚 | トースターグリル 4分20秒~5分30秒 |



ピザトースト

手動トースターグリルで加熱します。

(8~9分)

食パン2枚(6枚切り)にピザソースを適量塗り、薄切りにしたサラミソーセージ10枚と玉ねぎ20g、輪切りピーマン8枚を等分にのせ、ピザ用チーズ40gを等分に散らし、回転網に並べる。

トーストによく合うかんたん一品

いり卵





材料 (1人分) 80kcal ●卵 -------- M1個

1 耐熱性のコップに卵を割り入れてほぐし、 A を加えて混ぜ合わせる。

2 ふたをせずに丸皿の中央に置く。 レンジ 500Wで1分10秒~1分20秒 加熱する。加熱後、かき混ぜてほぐす。

⚠注意

●卵は割りほぐしてから加熱する。



●ゆで卵は作らない。あたため直 しもしない。(破裂してやけどを することがあります)

3牛乳・酒

使える容器(レンジ加熱) 11ページン



庫内へ食品を入れて ドアを閉める

置きかた

1杯のときは、丸皿の中央に、 2杯以上は、同一円周上に置きます。

(2杯)

(3杯)

(4杯)

使う付属品 -

丸皿

回転網







牛乳ビンのまま加熱するとふき出します。 必ず、カップに移し替えてください。

3 牛乳・酒

を押す



酒のかんをするときは

3牛乳・酒 を押した直後 に、仕上がりキー ▼ (弱め) を押す。

(丸皿が1回転する間に押 します)



加熱 ● 加熱途中で残り時間を表示します。



●酒のかんの仕上がりを調節するときは、手動 レンジ 500Wで様子を見ながら、加熱してください。

牛乳の仕上がりを調節するとき

<u>3牛乳・酒</u>を押した直後に、仕上がりキーを押す。 (丸皿が1回転する間に押します)

「強」または、「弱」を表示します。



- 強め ●あつめにするとき
 - 1杯あたりの量が多いとき
 - ●加熱前の基準温度より低 いとき
- 弱め ●ぬるめにするとき
 - 1杯あたりの量が少ないとき
 - 加熱前の基準温度より高 いとき

ポイント

- ●一度に加熱できる分量は、基準分量1~4杯(本) まで。(下表参照)
- ふたやラップはしません。
- ●容器は、基準分量を入れて8分目ぐらいになる ものを使います。(下表参照)
- ●加熱前、加熱後も必ずかき混ぜます。
- ●加熱前の温度によっては、仕上がりキーを押し てください。(牛乳・コーヒーのとき)
- ●基準分量よりもかなり少ないときは、手動レンジ 500Wで様子を見ながら、あたためてください。

| | | mL = cc |
|----------------|---|----------|
| 基準分量 | 牛乳(コーヒー) | 酒 |
| ()内は、 コーヒー | 200mL (150mL) | 180mL |
| 加熱前の基準温度 | 冷蔵保存…約8 / 常温保存…約20 牛乳より約10 あつめに仕上がり ます。 | 常温保存…約20 |
| 容器 | | アルミホイル |
| | ■コップは、低めの広口容器を使う。■酒をとっくりに入れて、くびれているところより量が上にくるときは、くびれているところにアルミホイルを巻く。 | |

ご注意

● 酒のかんでアルミホイルを使うときは、庫内壁面 やドアに触れないようにしてください。 火花が出ることがあり、危険です。

◆ 手動でするときは

| 食品名 | 分 量 | 目安時間 |
|--------------|-----------|---------------------|
| 牛乳 (冷蔵もの) | 1杯(200ml) | レンジ 500W で約2分 |
| 酒 (常温もの) | 1本(180ml) | レンジ 500W で約1分20秒 |

加熱しすぎないでください。

飲み物は、取り出すときに、突沸してやけどをす ることがあります。

加熱しすぎたときは、そのまま20秒ほど庫内で冷 ましてから取り出してください。

4グラタン/5ケーキ/6冷凍食品



庫内へ食品を入れてドアを 閉める

置きかた

●食品の置きかたは、各メニューの ポイントをご覧ください。



1

4 グラタン

5 ケーキ

6 冷凍食品







目的のキーを押す



●加熱途中で残り時間を表示 します。



食品を取り出す

仕上がりの調節について

● お好みの焼き色やメニュー・分量に応じて調節 してください。

食品によって、必ず仕上がりキーを押すものがあります。

目的のキーを押した直後に仕上がりキーを押す。 (丸皿が1回転する間に押します)

● 「強」または、「弱」を表示します。

強め

- 4グラタン・5ケーキ
 - ●濃いめにするとき
- 6冷凍食品
 - あつめにするとき
 - ●ピラフ400gのとき



弱め

- 4グラタン・5ケーキ
 - ●薄めにするとき
 - ●量が少ないとき
- 6冷凍食品
 - ぬるめにするとき
 - ミックスベジタブル を加熱するとき

4 グラタン

ポイント

使える容器 (組み合わせ加熱) 「11ページン

置きかた

1皿のときは、丸皿の片側に置きます。

このキーでできるメニュー

- マカロニグラタン 24ページ〉
- じゃがいもときのこのグラタン 24ページ>
- ●チーズやホワイトソースの固さによって、焦げ色が異なりますので、お好みの焼き色になるように加熱時間を調節します。
- チーズは、溶けるタイプのものを使います。溶けるタイプのチーズの方がこんがり香ばしく焼き上がります。粉チーズを使うときはバターを少しずつ散らして焼くとよいでしょう。
- ●焼く前にソースや具が冷めている場合は、ふたをせずに丸皿にのせ、手動 レンジ 500Wで人肌程度まであたためてから焼きます。

お願い

● 金属製の容器や、金・銀もようのある容器は、 4グラタン」では使用しないでください。

レンジ加熱が入るため、火花が飛ぶことがありますので、手動 トースターグリル で13~16分 (2皿のとき)を目安に様子を見ながら、加熱してください。

市販の冷凍グラタン

市販の冷凍グラタンは、手動で加熱します。

- ●アルミ容器入りの市販冷凍グラタンは、包装されているラップをはずして丸皿にのせる。 (1皿のときは、丸皿の片側にのせる)
- 手動 トースターグリル で約20分(1皿240gのとき) に合わせて スタート を押す。

加熱終了後、続けて再び トースターグリル で約9分に 合わせて スタート を押す。

メーカーや中身の材料・保存状態・製造年月日などにより、仕上がりが異なることがありますので、様子を見ながら加熱してください。

●ポリプロピレン容器入りなどの電子レンジ対応の市販 冷凍グラタンは、自動加熱では、ヒーター加熱によっ て溶けたり焦げたりしますので、包装されているラッ プをはずして丸皿にのせ、パッケージ記載の加熱時間 を参考に、レンジ加熱で様子を見ながら加熱を加減し てください。

5 ケーキ

ポイント

使える容器 (オーブン加熱) 11ページ

置きかた

丸皿の中央に置きます。

このキーでできるメニュー

- スポンジケーキ 22ペ**ージ**〉
- チョコレートケーキ 23ページ
- ●予熱の必要がありません。
- ●型は金属製の丸型を使います。
- 直径15cm・18cm・21cmの丸型で焼けます。

| 材料 丸型の直径 | 15cm | 21cm |
|----------------------------|--------|--------|
| 薄力粉 | 60g | 120g |
| 卵 | M2個 | M4個 |
| 砂糖 | 60g | 120g |
| バター | 10g | 20g |
| 牛乳 | 小さじ2 | 小さじ4 |
| ◆手動でするときは オープンで150 に予熱後 | 33~36分 | 43~46分 |

直径18cm用の分量・作りかたは、22ページを 参照ください。

6 冷凍食品

ポイント

使える容器 (レンジ加熱) 11ページ

必ず、皿にのせて丸皿の中央に置きます。

加熱できる食品と一度にできる分量

| 素材名 | | 分 量 | 仕上がりの調節 |
|-------------|---|--------------|-------------------|
| ごはん | 1 | 約100~600g | |
| カレー・シチュー | 2 | 約100~200g | |
| 焼きもの(ハンバーグ) | 3 | 1~4個(約360g) | |
| 蒸しもの(しゅうまい) | 4 | 5~15個(約230g) | |
| ピラフ | | 約100~400g | 400gのとき ▲ (強め) |
| ミックスベジタブル | 5 | 約100~300g | ▼ (弱め) |
| 里いも・かぼちゃ | | 約100~500g | |

- 1...皿にのせるか容器に入れる。
- 2…浅い容器に入れる。加熱後かき混ぜる。 3…加熱後ラップしたまま2~3分蒸らす。

- 4...両面に水を振りかける。 5...少量の加熱は火花が出ることがありますので避けてください。
- ●容器や皿に入れて、必ずラップかふたをします。

ごはん カレー・シチュー 焼きもの(ハンバーグ)







お願い

● 市販食品はメーカーや中身の材料、保存状態、製造 年月日などにより仕上がりが異なることがあります。 加熱が足りないときは「◆あたためを手動でするときは」 を参考に様子を見ながら加熱してください。[14<->> 記載の加熱方法と時間は、商品パッケージ記載の ものと異なる場合があります。

レンジ/トースターゲリル

備 庫内へ食品を入れてドアを閉める

使う付属品

「レンジ」のとき | トースターグリル のとき

回転網

回転網

トースターグリルのと きでも、汁や油分が落 ちそうなメニューは、 回転網に丸皿をのせて 使います。

加熱の種類を選ぶ





押すたびに 500W 200Wに 切り換わります





加熱中にレンジを押 すと出力の確認がで きます。

トースターグリル



を押す





を押して 加熱時間を 合わせる



1分

10分のとき



最大加熱時間

レンジ 500W 15分 |レンジ| 200W 99分

トースターグリル 20分



を押す



● 残り時間を 表示します。



レンジを使って手軽に

野菜をゆでる

ポイント

- ●陶磁器、耐熱性の容器に入れて(のせて)加熱し ます。
- 必ずラップかふたをします。
- 葉菜類はラップに包み、葉と茎を交互に重ねます。 ●量が多いとき(300g以上)は同量ずつ2つに分け
- 材料の大きさはそろえます。
- 水気を残して加熱します。 食品の乾燥や脱水を防ぎます。
- ●アクの強い野菜は、加熱前や後にアクぬきをし
- ●容器に入れるときは、重ならないようにします。 (にんじんなど小さいものは、かまいません)

ご注意

- 鮮度によって記載の加熱目安時間が変わります。
- 小さく切ったにんじんや冷凍ミックスベジタブ ルの少量加熱(100g以下)は、火花が出てラッ プが溶けたりすることがあります。大きめの容 器に野菜が浸るぐらいの水を入れ、ふたをして 加熱してください。

にんじん50g(水50mL)で レンジ 500W で約2分30秒。

- 加熱しすぎると(とくに少量の根菜の場合)発煙・ 発火のおそれがあります。
- レンジ 500Wで15分を連続して2回加熱する と、自動的に350Wに出力が変わります。 その場合、表示部に「弱」が点滅してお知らせし ます。様子を見ながら加熱時間を調節してくだ さい。

じゃがいも・さつまいも

●1個(150g)のとき

レンジ 500Wで約4分に合わせ、スタートを押す。

丸ごと加熱するときは、丸皿の中央を避けて 置く。

丸ごとのときは、加熱後ラップをしたまま蒸 らし、熱いうちに皮をむく。





丸ごとゆでるとき

切ってゆでるとき

ほうれん草

- 200gのとき
- 太い根には十文字の切り込みを入れて、葉と 茎を交互に重ねてラップに包み、皿にのせる。
- レンジ 500Wで、2分 30秒~3分に合わせ、 スタートを押す。
 - アク抜きと色止めのた め、すぐに水に取る。



オープン

予熱なしオーブンの操作方法…食品を庫内に入れて、下記操作の1 2 5 6の順におこなってください。


予熱なしは庫内の温度が高いうちに加熱を追加する目的で使います。

市販の本やガスオープン、他の電気オープンのレシピで作るときは、この取扱説明書 (クックブック)内の類似メニューの温度を参考に様子を見ながら加熱してください。 (市販の本などの加熱時間や温度ではうまく仕上がらないことがあります)

準 備

予熱をする

回転網だけをセットしドアを閉める





食品・丸皿は、入れません。 回転網は斜めになっていてもかまいません。

1



を押す



2



下がる 上がる

を押して加熱時間を 180 のとき 合わせる

例 180 のとき ▲を押す 温度設定範囲

40 ·110 ~200 (10 刻み)

3



を押す

予熱

予熱が完了すると (設定温度になると)

完了音 ピッピッピッピッピッ 設定温度が点滅




ノンジ **オーブン** トースターグリル

30分間予熱状態を保っていますが、 合わせた温度が190 以上のときは、 15分間となります。 (その間、温度表示は点滅しています)

焼き上げる

4 丸皿と食品を入れ、 ドアを閉める





ドアを開けると温度が下がります。すばやくドアの開閉をしてください。

5



を押して 加熱時間を 合わせる





20分のとき

最大加熱時間 99分



列 20分加熱するとき 10分を2回押す

6



を押す

加熱

●残り時間を表示します。

終了音ピー

ポイント

- ●加熱(予熱)途中での温度変更は、「オーブン」を押し、 温度表示中に温度キーを押すと変更できます。
- ●加熱終了後に加熱を追加するときは、食品を庫内に 入れたまま操作1 5 6をおこなってください。

発酵するとき

丸皿に食品をのせて庫内へ入れる。

「オーブン」の操作1 2(40 に合わせる) 5 6をおこなってください。

お菓子・パン



型抜きクッキー


| +- | 使う付属品 |
|---------|-------|
| 手動 オーブン | |

材料(約21個分)

1 やわらかくしたバターと砂糖を白っぽくなるまで練り混ぜ、溶き卵を加えてよく混ぜ、バニラエッセンスを加える。



- 2 1 に薄力粉をふるい入れてサックリと混ぜ合わせる。
- **3** ②をひとまとめにしてラップに包み、冷蔵室で30分以上ねかせる。
- 4 予熱する(庫内は回転網のみ)。 | オーブン 170 で、スタート を押す。
- 3の生地をラップとラップの間にはさみ、めん棒で5mm厚さに伸ばし、好みの型で抜く。





6 薄くバターをぬった丸皿に **5** を並べる。予熱が終われば、 16~18分に合わせ、「スタート」を押す。

アイシング(粉砂糖40g、レモン汁大さじ%を混ぜ合わせたもの) で、冷めたクッキーに模様を書いてもよいでしょう。



スポンジケーキ



材料(直径18cmの金属製丸型1個分)

硫酸紙または オーブン用クッキングペーパー

- 1 丸型に薄くバター(分量外)をぬり、硫酸紙を敷く。 薄力粉はふるう。
- 2 卵は卵黄と卵白に分け、卵白は大き いボールに入れてツノが立つまで泡 立て、半量の砂糖を少しずつ加えて さらにツヤがでるまで泡立てる。



ボールや泡立器は、水分や油分のついていないものを 使います。水分や油分がついていると、泡立ちが悪く なります。

3 卵黄の方に残りの砂糖を加えて白っぽく筋がつくくらい(マヨネーズ状)まで泡立てる。



- 4 2と3を合わせ、バニラエッセンスを加えて、泡立器でなめらかになるまで混ぜ合わせる。
- 5 4に薄力粉をふるいながら加え、泡をこわさないようにサックリと粉けがなくなるまで底から生地を持ち上げるようにして混ぜる。



混ぜかたが足りないとキメが粗く、混ぜすぎるとふく らみが悪くなります。

- 6 耐熱容器にバターと牛乳を入れ、ラップをして丸皿にのせる。 レンジ 200Wで1~2分に合わせ、スタート を押して、かたまりがなくなるまで溶かす。 加熱後、あたたかいうちにヘラをつたわせて 5 に加え、手早く混ぜ合わせる。
- 7 1の型に 6を流し入れ、型をゆすって表面をならしたあと、トントンと型を少し落として空気抜きをし、丸皿にのせる。 5ケーキを押す。



❖手動でするときは オープン 150 に予熱後、約40分 竹串を中心に刺してみて生地がついてこなければ焼き 上がりです。

加熱後、焼き縮みを防ぐため、すぐに型ごと 20~30cm 高さから1回落とし、型から出して冷ます。

8 ボールに冷やした生クリームと砂糖を入れ、氷水でボールごと冷やしながら泡立て、トロリとしたらバニラエッセンス・ブランデーを加え、ツノが立つまで泡立てる。



9 フルーツは飾り用のものを残して薄切りにする。ケーキは横半分に切り、ホイップクリームとフルーツをサンドして残りのホイップクリームとフルーツで表面を飾る。

チョコレート ケーキ

- 1 スポンジケーキの 1 ~ 2 と同じようにする。ただし、 ココア(20g)を、薄力粉 (70g)と合わせてふるう。
 - ◆手動でするときはオーブン 150 に予熱後、約40分
- 2 スポンジケーキのBと同じようにしてホイップクリームを作る。ただし、ココア(大さじ4)を同量の湯で溶いてから加え、バニラエッセンス・ブランデーは加えない。 横半分に切ったスポンジケーキに薄くぬってサンドし、 残りのクリームで表面を飾る。



ロールパン

| キー | 使う付属品 |
|------------|-------|
| 手動 オーブン | |

| 材料 (6個分) | mL=cc |
|--|--|
| (登力粉・・・・・ 150g (砂糖・・・・・ 大さじ1½ 塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 牛乳(室温のもの)… 80mL 溶き卵 M½個分 バター 25g ドリュール (溶き卵 大さじ1 塩 少々 |



- 1 大きいボールに

 (A)を合わせてふるい人れる。ドライイーストを加えて混ぜ、

 牛乳・溶き卵を順に入れて軽く混ぜたあと、

 やわらかくしたバターを加える。
- 2 生地をひとまとめにし、強力 粉をふった台の上でたたきつ けるようにして力を入れて約 10分、生地全体が均一に耳た ぶくらいのやわらかさになる までこねる。



生地をのばしてみて指が透け て見えればちょうどよい状態。生地がちぎれるようなと きは、もう少しこね足す。

3 薄くバターをぬったボールに生地を入れ、ラップをして 丸皿にのせる。

<u>オーブン</u> 40 (発酵)で、40~50分に合わせ、<u>スタ</u> <u>ート</u>を押して1次発酵をする。

1次発酵後の生地は2~2.5倍にふくれています。指に粉をつけて中央を押し、穴がそのまま残れば、ほどよく発酵しています。穴がもどるのは発酵不足ですので様子を見ながら5~15分発酵時間を足してください。

- 4 生地を軽く握りこぶしで押してガスを抜き、生地の端をつかんで四方から折りこむ。スケッパーか包丁で6等分して小さく丸め、ラップをかけて15~20分おき、生地を休ませる。
- 丸くなっている生地を涙形(○)にしてめん棒でのばし、太い方から巻く。これを、薄くバターをぬった丸皿に間隔をあけて並べる。



6 に霧を吹く。 オープン 40 (発酵)で、30~40分に 合わせ、 スタート を押して2次発酵をする。途中表面が 乾いてくれば、霧を吹く。

> 2次発酵後の生地は2~2.5倍にふくれています。発酵 不足の場合は、様子を見ながら5~15分発酵時間を足 してください。

- 7 予熱する(庫内は回転網のみ)。 オープン 180 で、スタートを押す。

お総菜



マカロニグラタン

| キー | 使う付属品 |
|-------|-------|
| 4グラタン | |

材料(4人分)

| ホワイトソース | イマッシュルーム |
|-------------------|------------------|
| 「薄力粉・バター 各30g | (缶詰・薄切り) 50g |
| 牛乳2カップ | |
| し塩、こしょう 各少々 | しバター·····15g |
| マカロニ(ゆでて、 バター10gを | 塩・こしょう 各少々 |
| からめておく) 80g | ピザ用チーズ······ 80g |
| えび 200g | |
| 玉ねぎ½個(100g) | |

1 大きめの耐熱容器に薄力粉とバターを入れ、ふたをせずに丸皿にのせる。レンジ 500Wで約1分30秒に合わせ、スタートを押す。 加熱後、泡立器でよくかき混ぜ、牛乳を少しずつ加えてのばし、塩、こしょうでひかえめに味を付ける。 再びふたをせずに レンジ 500Wで約10分に合わせ、スタートを押す。途中、2~3度取り出して混ぜ、スタートを押す。

加熱途中に取り出す場合は<u>とりけし</u>は押さずに、ドアを開けて、加熱を一時停止し、食品を取り出してください。

- 2 えびは殻をむいて背ワタを取り、玉ねぎは薄切りにして 耐熱容器に入れ、④を加えてラップをする。 レンジ 500W で6~7分に合わせ、 スタート を押す。 加熱後、出た煮汁は ● のホワイトソースに混ぜる。
- 3 2 にゆでたマカロニを加えて塩・こしょうとホワイト ソースの半量であえ、薄くバターをぬったグラタン皿 に 4等分して入れる。残りのホワイトソースを等分に かけ、ピザ用チーズを散らす。
- 4 まず2皿を丸皿に並べ、4グラタンを押す。
 - ❖手動でするときは

<u>レンジ</u>500Wで約2分のあと、<u>トースターグリル</u> で13~16分

加熱後、取り出して残りの2皿も同じようにして焼く。

4人分を大皿で一度に焼くときも、同じようにします。ただし、焼く前にソースや具が冷めている場合は、ふたをせずに丸皿にのせ、センサーあたためを押してあたためてから焼いてください。



じゃがいもときのこのグラタン

| + - | 使う付属品 |
|------------|-------|
| 4グラタン | |

材料(4人分)

じゃがいも…… 2個(300g) しめじ(小房に分ける) ………1パック(100g) 玉ねぎ(みじん切り) ……… ½個(100g)

一度に1~2皿(大皿なら4人分)まで焼けます。

- 1 じゃがいもは、皮ごと丸のまま耐熱性の皿にのせ、ラップをして丸皿にのせる。 レンジ 500Wで約7分に合わせ、スタートを押す。 加熱後、皮をむいてつぶす。
- **2** 1に (A) とピザ用チーズのうち30gを加えて混ぜ合わせ、 薄くバターを塗ったグラタン皿に4等分して入れ、残 りのピザ用チーズを等分に散らす。
- 3 まず2皿を丸皿に並べ、4グラタンを押す。
 - ❖ 手動でするときは

レンジ 500Wで約2分のあと、 トースターグリル で13~16分

加熱後、取り出し残りの2回も同じようにして焼く。 4人分を大皿で一度に焼くときも同じようにします。



ぶりの照り焼き

| キー | 使う付属品 |
|----------|-------|
| 手動 | |
| トースターグリル | GERER |

| 材料(4人分) |
|-----------------------------------|
| ぶり······ 4切れ(1切れ100g) |
| たれ てしょうゆ 大さじ3 |
| しょうゆ ····· 大さじ3 みりん ····· 大さじ2 |
| └酒 大さじ1 |

- 1 ビニール袋にたれとぶりを入れ、途中上下を返しなが ら約1時間冷蔵室で漬けこむ。
- 丸皿にアルミホイルを敷き、サラダ油を薄くぬって、汁気をきった の裏側を上にして並べる。 トースターグリルで約15分に合わせ、 スタート を押す。 加熱後、取り出して裏返し、再び トースターグリル で約7分に合わせ、 スタート を押す。



鮭とコーンの ホイル焼き



材料(4人分)

じゃがいも…… 2個(300g) 生鮭…… 4切れ(1切れ80g) 塩・こしょう……… 各適量 スイートコーン(缶詰・つぶ状)… 80g

- 1 じゃがいもは3mm厚さの輪切りにし、耐熱性の皿にのせてラップをし、丸皿にのせる。 レンジ 500Wで約7分に合わせ、スタートを押す。
- 2 予熱する(庫内は回転網のみ)。 オーブン 190 で、スタートを押す。
- 3 アルミホイルを広げてサラダ油をぬり、 1 ・塩・こしょうをした生鮭、汁気をきったコーンの順に等分にのせ、混ぜ合わせた A をかけて包む。
- 4 丸皿に3を並べ、予熱が終われば、30~35分に合わせ、 スタートを押す。



山菜おこわ



 材料 (4人分)
 mL=cc

 もち米… 2カップ(340g)
 水……… 300mL

 山菜の水煮………120g
 海口しょうゆ…… 大さじ½塩…… 少々

- 11 もち米は洗って大きめの耐熱容器に入れ、水気をきった山菜の水煮と A を加え、約1時間漬けておく。
- 2 1 にラップをして丸皿にのせる。

 レンジ 500Wで約10分に合わせ、スタートを押す。
 加熱後、取り出して全体を混ぜ、再びラップをして、
 レンジ 500Wで約9分に合わせ、スタートを押す。
 加熱後、軽く混ぜる。



焼きとり

| キー | 使う付属品 |
|----------|--------|
| 手動 | |
| トースターグリル | CERCED |

材料(8本)

- **■とり肉は24等分し、白ねぎは3㎝長さに切り、竹串に** 交互に刺す。
- 2 ビニール袋にたれと1を入れ、途中上下を返しながら、 約1時間冷蔵室で漬けこむ。
 - 竹串の先で袋を破らないように注意してください。
- 3 丸皿にアルミホイルを敷き、サラダ油を薄くぬって、汁 気をきった2を並べる。 トースターグリル で約16分 に合わせ、スタートを押す。加熱後、取り出して裏返し、 再び トースターグリル で約11分に合わせ、スタート を押す。



もち

| +- | 使う付属品 |
|----------|-------|
| 手動 | |
| トースターグリル | |

材料

切りもち…… 4個(1個50g)

切りもちを回転網の中央を避けて並べる。 トースターグリルで9~10分に合わせ、スタートを

> 焼き色はつきにくいですが、ふくれてきたらできあ がりです。

> もちの質や保存期間などにより、加熱具合が違って きますので、様子を見ながら加減してください。

手軽に作れる簡単メニュー

操作の手順と付属品は20ページをご覧ください。

| メニュー名 | 分 量 加熱の種類と目安時間 | | 作りかた (mL=cc) |
|---------|----------------|--|---|
| あさりの酒蒸し | 4人分 | レンジ 500W で 5~6分 | あさり400gは塩水につけて砂出ししたのち、底の平らな 耐熱容器に入れて酒50mLをふり、ラップをして加熱する。 |
| 市販の冷凍ピザ | 直径約15cm | <u>トースターグリル</u> で 13~15分 | 包装をはずし、直接丸皿にのせます。 メーカーや中身の材料・保存状態・製造年月日などにより、 仕上がりが異なることがあります。様子を見ながら加減し てください。 |
| 焼きいも | 2本(400g) | トースターグリル で 約20分 加熱終了後、再び トースターグリル で 約20分 | さつまいも2本(1本200g)は、洗って水気を拭き、フォークで数カ所穴を開け、回転網の中央を避けて並べる。 太さや重さなどにより、加熱具合が違ってきますので様子を見ながら加減してください。 |

焼きいもの加熱時間は、トースターグリル加熱の最大加熱時間 (20分)を超えるため、2回に分けて設定します。

必ず電源プラグを抜き、本体・付属品が冷めてからおこなってください。 (電源プラグのほこりも拭き取りましょう)

庫内に食品カスが付着すると、発煙や火花が出る原因になります。長くお使いいただくためには、 日頃からこまめにお手入れしましょう。

体(内側・外側)の汚れ

固く絞ったふきんで水拭きをします。 汚れが落ちにくいときは、うすめた台所用合成洗剤(中性)を使い、最後は水拭きをします。


電波の出口カバー

食品カスが付いたまま 使用しない。 焦げたり燃えたりする 場合があります。

取りはずさないでくだ さい。

ドアガラス

食器などを当てたりし て、傷を付けない。 加熱中にひびが入り 割れたりすることがあ ります。



(B)

吸気口・排気口 ほこりは、拭き取って ください。 換気できずに、故障の おそれがあります。

庫内のにおいが気になるときは

庫内の油分をきれいに拭き取ったあと、カラ焼きします。
 「9 ページ〉

操作部

スプレー式の洗剤を直接かけ ない。 液が浸透し、故障の原因とな ります。

庫内・庫内底面・

ドアの内側

食品カスや飛び汁は、穴や すきまに残したままにし

- かたく絞った、ぬれぶきん で拭いてください。
- 事ちにくい汚れは、ぬれた ふきんをのせ、しばらくお いてから拭いてください。


回転網のはずしかた

軽く左右にゆすり ながら垂直に引き 抜きます。

勢いよく引き抜くと天面の 上ヒータに当たり、割れる 場合があります。

付属品の汚れ

やわらかいスポンジを使い、 洗ったあとは、よく乾燥させ てください。





- こまめにふきんで水拭きするか、台所用 合成洗剤(中性)を使います。
- 丸皿の表面に汚れが付着したときは、 クリームクレンザーなどを付けて、丸 めたラップでこすり落とすか、漂白剤 に浸けておくと落としやすくなります。

- ご注意 ●台所用合成洗剤(中性)以外やスプレー式洗剤は、使用しないでください。 (アルカリ性・弱アルカリ性・弱酸性・酸性の洗剤などやスプレー式洗剤は、操作部表面を傷めたり、 故障をおこす原因になります)
 - ●シンナー・ベンジン・アルコール・オーブンクリーナー・クレンザー・換気扇洗剤・漂白剤・金属 タワシは使用しないでください。また、塗装面に衝撃を与えないでください。 (塗装面を傷めたり、傷が付いたり、塗装がはがれたりして腐食の原因になります)
 - ●市販の電子レンジ清掃剤(中性)をお使いになるときは、必ず説明書で指定された加熱時間をお守りく ださい。(加熱しすぎると発煙や故障のおそれがあります)

| | こんな場合 | 故障ではありません |
|------|---|---|
| 音につ | 加熱中(カラ焼き時も含む)や終了後に 「ブーン」とファンが回ったり止まったり する。 | ●製品内部を冷やすために回ります。 |
| | 加熱中にときどき暗くなったり 「カチカチ」と音がする。 | ▶●加熱をコントロールしているためです。 |
| いて | オーブン・トースターグリル加熱の ときに「ポン」やきしみ音がする。 | ▶ ● 高温のため、庫内壁が膨張するときの音です。 |
| | レンジ加熱のとき「パチン」と音がする。 | ドアと本体の接触面に付着していた水滴がはじける音です。 |
| | コンセントに電源プラグを差し込んで いるのに何も表示しない。 | ●ドアを開けると「0」表示が出て、操作ができます。 ●ドアを閉めて1分間放置すると表示が消え、電源が切れます。「電源オートオフ機能」をご覧ください。 |
| | 上ヒーターが赤熱しない。 (カラ焼き時も含む) (オーブン・トースターグリル加熱のとき) | ●断続制御していますので、メニューによって赤熱しない 場合があります。 |
| 動作に | 煙が出たり、いやなにおいがする。 | ● ご購入後にカラ焼きされましたか? <u>9 ページ</u> ● 庫内やドアに食品カスなどが付着していませんか? また、煮汁などの油や液体をこぼしませんでしたか? 「お手入れ」 <u>27ページ</u> 〉 |
| つい | 丸皿(回転網)が右に回ったり、 左に回ったりする。 | ●加熱スタート時のタイミングによって右または、左に回転するモーターを使用しているためです。 故障ではありません。 |
| て | 加熱中、ドアの下部に水滴が付いたり、 落ちるときがある。 | ●食品から出た水分が水蒸気となり、ドアに付着したもので、心配ありません。ふきんで拭き取ってください。 |
| | 庫内で火花が出る。 (レンジ加熱のとき) | ● 金串、アルミホイル、金粉・銀粉の飾りのある容器や金属 容器を使っていませんか?「使える容器」 211ページ ● 食品カスなどが付着していませんか?「お手入れ」 27ページ |
| | 加熱中に電源がすぐ切れる。 (ブレーカーが切れる) | ● 電気の容量が超えていませんか? 販売店にご相談ください。 2 ページ |
| 仕 | 飲み物が熱くなりすぎる。 | ● 3牛乳・酒 で加熱されていますか? 17ページ ● 容器の重さや加熱前の温度に応じて仕上がりキーを使っていますか?約10 温度が上下します。 17ページ ● それでも熱すぎたり、ぬるすぎたりする場合は、「U01~03」を表示するときはをお読みください。 29ページ |
| 上がりに | 1センサー解凍 で食品が加熱しすぎる。 | ●食器にのせていませんか? ラップに包んでいませんか? ●素材に応じて仕上がりキーを使っていますか? 15ページ ●それでも加熱しすぎる場合は、「U01~03」を表示するときはをお読みください。 29ページ |
| ついて | 加熱した食品が熱くなりすぎたり、加熱 不足だったり、また正しく操作している のに、「U01~03」を表示する。 | ● 次ページ下の「U01~03」を表示するときはをご覧く ださい。 |
| | 市販の料理ブックや他の製品の オープンメニューが上手にでき ない。 | ● このクックブック内の類似メニューの加熱方法を参考に 手動で予熱をしてから、様子を見ながら焼いてください。 (温度や時間が、市販のお料理ブックなどと異なることがあります) |

「U番号」・「C番号」の表示が出て、加熱を続けることができない。

こんな表示が出たら

調べるところ



●丸皿をセットしていますか?


● 食品の量が多すぎます。 分量を減らしてください。 左の内容を調べた後、ドア を開けるか とりけし を押 して、やり直してください。 それでも、「U01~03」 を表示するときは、下記 「U01~03」を表示する ときはの操作をおこなっ てください。



●食品の量が少なすぎます。 分量を増やすか5分を超えない加熱時間 に設定してください。



●庫内が高温のため使用できません。 エラー表示が消えると使用できます。 (ドアを開けておきましょう)





製品が故障している場合があります。

電源プラグをコンセントから抜き、お買いあげの販売店 または、もよりのお客様ご相談窓口に表示の内容をご 連絡ください。 31ページ〉

ただし



の場合は

製品の排気口が壁などに近付きすぎていませんか? 据え付け状態を確認してください。

庫内に回転網のみをセットし、ドアを閉めて次の $(1) \sim (6)$ のキーを順に押してください。 (2) ~ (4) のキーを押しても、音は出ません。

- (1) とりけし ……… ゼロを表示します

- (2) 10分
- ③ 仕上がりキー ▲ (強め)
- 4) 10秒
- (5) 仕上がりキー ▼ (弱め) …… → (バー)表示します
- (6) センサーあたため ·········· → (バー)表示が点滅します

回転網が1回転後、終了音とともにゼロ 表示が点灯すると、操作は完了です。 (重さを計るセンサーの調整をしました)

エラー音(ピピピピ...)が鳴り、「U01」 を表示する場合は、もう一度操作に誤 りがないか、お確かめください。

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは 出張修理

- 【「故障かな?」<u>「28~29 <−ジ</u>〉を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用を やめて、必ず電源プラグを抜いて ください。
- な買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
 - ・品名:電子レンジ・形名:(本書の表紙に記載の形名)
 - ・お買いあげ日(年月日) ・故障の状態 (具体的に)
 - ・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - ・お名前 ・電話番号 ・ご訪問希望日
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存し てください。
- ●保証期間…お買いあげの日から1年間です。ただし、マグネトロンのみ2年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。

一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障・損傷など有料です。

保証期間中

●修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただ きます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は電子レンジの補修用性能部品を製造打切後、 8年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。 |
|-----|--------------------------|
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |
| 出張料 | 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 |

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

| お買いあげ日 | | | | 販売店 | 名 | | |
|--------|---|---|---|-----|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 年 | 月 | 日 | 電話(|) | - | J |

愛情点検

長期ご使用の場合は商品の点検を!

こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●自動的に切れないときがある。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ●スタートスイッチを入れても食品が加熱されない。
- ●ドアに著しいガタがある。
- ●触れるとピリピリと電気を感じる。
- ●ドアや庫内に著しい変形がある。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店に、ご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… シャープ修理相談センター へ

製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は………シャープお客様相談センター

シャープ修理相談センター

●修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。

(注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

| | | 果日本地区 | 四日本地区 |
|----------------------------|--------|--------------|--------------|
| ● 携帯電話 / PHS でのご利用は | (一般電話) | 043-299-3863 | 06-6792-5511 |
| ● FAXを送信される場合は | (FAX) | 043-299-3865 | 06-6792-3221 |

- 申沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ 「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
 - 受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) 【ただし、沖縄·奄美地区】は…*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

| 担当地区 | 拠点名 | 電話番号 | 郵便番号 | 所在地 |
|---------|---------------|--------------|-----------|-------------------|
| 北海道地区 | 札 幌 サービスセンター | 011-641-4685 | 〒063-0801 | 札幌市西区二十四軒1条7-3-17 |
| 東 北 地区 | 仙 台 サービスセンター | 022-288-9142 | 〒984-0002 | 仙台市若林区卸町東3-1-27 |
| | さいたま サービスセンター | 048-666-7987 | 〒331-0812 | さいたま市北区宮原町2-107-2 |
| | 宇都宮 サービスセンター | 028-637-1179 | 〒320-0833 | 宇都宮市不動前4-2-41 |
| 関東 地区 | 東 京 テクニカルセンター | 03-5692-7765 | 〒114-0013 | 東京都北区東田端2-13-17 |
| 为不吃应 | 多 摩 サービスセンター | 042-586-6059 | 〒191-0003 | 日野市日野台5-5-4 |
| | 千 葉 サーピスセンター | 047-368-4766 | 〒270-2231 | 松戸市稔台295-1 |
| | 横 浜 サービスセンター | 045-753-4647 | 〒235-0036 | 横浜市磯子区中原1-2-23 |
| 事准备 | 静 岡 サービスセンター | 0543-44-5781 | 〒424-0067 | 静岡市清水鳥坂1170 |
| 東 海 地区 | 名古屋 サービスセンター | 052-332-2623 | 〒454-8721 | 名古屋市中川区山王3-5-5 |
| 北 陸 地区 | 金 沢 サービスセンター | 076-249-2434 | 〒921-8801 | 石川郡野々市町御経塚4-103 |
| | 京 都 サービスセンター | 075-672-2378 | 〒601-8102 | 京都市南区上鳥羽菅田町48 |
| 近 畿 地区 | 大 阪 テクニカルセンター | 06-6794-5611 | 〒547-8510 | 大阪市平野区加美南3-7-19 |
| | 神 戸 サービスセンター | 078-453-4651 | 〒658-0082 | 神戸市東灘区魚崎北町1-6-18 |
| 中国 地区 | 広 島 サーピスセンター | 082-874-8149 | 〒731-0113 | 広島市安佐南区西原2-13-4 |
| 四国地区 | 高 松 サービスセンター | 087-823-4901 | 〒760-0065 | 高松市朝日町6-2-8 |
| 九 州 地区 | 福 岡 サービスセンター | 092-572-4652 | 〒816-0081 | 福岡市博多区井相田2-12-1 |
| 沖縄・奄美地区 | 那 覇 サービスセンター | 098-861-0866 | 〒900-0002 | 那覇市曙2-10-1 |

シャープお客様相談センター

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

| 東日本相談室 | TEL 043-297-4649 | FAX 043-299-8280 | 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2 |
|--------|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 西日本相談室 | TEL 06-6621-4649 | FAX 06-6792-5993 | 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72 |

仕 樣

| 定格電圧 | 100V | | |
|-----------|-------------------------|---------------------------|--|
| 定格周波数 | 50Hz-60Hz共 | 用 | |
| | 定格消費電力 | 960W(50Hz)/1,360W(60Hz) 1 | |
| レンジ | 定格高周波出力 | 500W 2·200W相当 | |
| | 発 振 周 波 数 | 2,450MHz | |
| トースターグリル | 定格消費電力 | 1,150W | |
| | 定格消費電力 | 1,150W | |
| オーブン | 温度調節範囲 | 発酵(40) | |
| | | 110~200 3 | |
| 外 形 寸 法 | 幅450mm×奥行370mm×高さ290mm | | |
| 加熱室有効寸法 | 幅285mm×奥行295mm×高さ150mm | | |
| ターンテーブル直径 | 丸皿260mm(回転網225mm×135mm) | | |
| 質 量 | 約12kg | | |
| 電源コードの長さ | 約1.4m | | |

- - 1 60Hz(1,360W)時は、断続運転となるため、消費電力量は、50Hz(960W)時と同じです。 (調理時間も同じです)
 - 2 定格高周波出力500Wは、短時間高出力機能[約30分間(15分×2回)]であり、定格連続高周波出力は、350Wです。350Wへは、自動的に切り換ります。
 - 3 このオーブンレンジの200 での運転時間は、約10分間です。その後は、自動的に170 に切り換わります。
 - 4 設置するときは、更に壁面より10cm以上離す必要があります。(両側面も10cm空間を設ける必要があります)
- 待機中(表示が消えている状態)の消費電力は、0Wです。
- 長期間運転しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

● 製品についてのお問い合わせは... 東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 シャープお客様相談センター 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は...

31ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

₩₩-7%株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

S150シリーズ Printed in Thailand TCADCA832WRRZ 04AO 印 ①